

Tento přístroj není určen pro ovládání elektromagnetických zařízení – např. Magnetický předřadník. Pro užití HID lamp použijte elektronický předřadník.

Odemčení displeje:

stiskněte SET + V a držte 5 vteřin – zámek se deaktivuje. Po dvou minutách bez aktivity se opět znovu aktivuje.

Aktivace / deaktivace alarmu:

Držte 5 vteřin A + V na displeji se indikuje OFF nebo ON - vyp nebo zap.

Aktivace / deaktivace podsvícení:

Držte 5 vteřin SET + A

Obnovení továrního nastavení:

Stiskněte a držte 5 vteřin SET + OK

Nastavení teploty:

Stiskněte a držte 5 vteřin SET První nastavte pomocí V+A mezi HEAT / topit/ a COOL / chladit/

Mód HEAT / topení/ - v tomto nastavení můžete udržovat nebo zvětšit teplotu v místě snímání teplotní sondy zapojením topící podložky nebo přídavného topení.

Mód COOL /chlazení/ - můžete snižovat nebo udržovat teplotu v místě snímání teplotní sondy zapojením externí klimatizace nebo zvlhčovače či větráku

Potvrďte pomocí SET.

Nyní se definuje denní teplota:

Pomocí tlačítek A + V nastavte požadovanou teplotu a potvrďte tlačítkem SET.

Stejně postupujte i při nastavení noční teploty a potvrďte tlačítkem SET

Další krok definuje teplotní rozdíl, při kterém se připojené zařízení ZAPNE / VYPNE.

Nastavte pomocí A+V a potvrďte SET

Dále definujete teplotní rozdíl oproti definované denní/ noční teplotě, při kterém se zapne zvukové upozornění.

Tlačítkem SET se vrátíte na volbu HEAT/COOL nebo tlačítkem OK můžete kdykoli vystoupit z tohoto menu.

Nastavení časovače:

Držte 10 vteřin tlačítko SET

nastavte aktuální čas pomocí tlačítek A+V a potvrďte tlačítkem SET, taktéž pro min a vteřiny a opět potvrďte tlačítkem SET

Nastavte kdy začíná den pomocí A+V a potvrďte SET.

Nastavte kdy začíná noc a znovu potvrďte SET / definice dnu a noci znamená kdy bude přístroj udržovat teplotu nastavenou pro den a kdy pro noc./ Dále nastavujete kdy bude přístroj spínat a rozepínat zásuvku TIMER. Nastavte pomocí A+V počáteční čas (Timer on) potvrďte tlačítkem SET a nastavte čas vypnutí (Timer Off).Můžete nastavit celkem 4 programy za den, pokud vám stačí jedno zapnutí a vypnutí světel za den, ponechte ostatní hodnoty pro Zapnutí (Timer On) a vypnutí (Timer Off) stejné. Tlačítkem SET tedy můžete pokračovat v nastavební dalších programů nebo se tlačítkem OK vraťte do hlavní nabídky.

