

## Spínací hodiny Lumatek TF L27 Návod k použití



Nastavení času - držte tlačítko „Clock“ a pomocí tlačítek „Week“ nastavte den v týdnu, „Hour“ - hodiny, „Min“ - minuty. Pokud držíte tlačítko „Clock“ stisknuté déle jak 4 sekundy, dojde k přepnutí na letní čas a opačně. ( čas se posune o hodinu )

Programování - stiskněte „Progr“ pro vstup do programu, objeví se číslo programu „1 On“, což znamená počáteční spínací čas. Pomocí tlačítka „Week“ nastavte den v týdnu, pokud chcete zvolit každý den, bežte až na poslední volbu kde se na displeji zobrazí celý týden, poté nastavte „Hour“ - hodiny, „Min“ - minuty. Stiskněte znovu „Progr“ a stejným způsobem nastavte čas vypnutí „1 Of“. Takto můžete nastavit 20 programů na den. Stisknutím „Clock“ ukončíte režim programu. Pokud 20 s nebudete nic mačkat, režim se ukončí sám. Stisknutím tlačítka „R/ Recall“ v režimu programování vymažete vše co je přednastaveno v dané poloze kde se nacházíte.

Volba módu - stiskněte velké tlačítko „On/Auto/Off“ - na displeji se objeví On - v tomto módu jsou hodiny trvale sepnuté, stiskněte znovu a objeví se Auto on - hodiny jsou zapnuté, ale rozepnou se v nastavený čas vypnutí a poté dle naprogramování, stiskněte znovu - Off, hodiny jsou trvale vypnuté, stiskněte znovu a objeví se Auto Off - hodiny jsou vypnuté a sepnou v nastavený spínací čas a poté dle nastavených programů. Pokud pomocí hrotu tužky stisknete malé tlačítko „R“, dojde k resetu všech programů.

vytvořeno pro Speciální zahradnictví