



**SPECIÁLNÍ  
ZAHRADNICTVÍ**

## **PROScale 111    Návod k použití**

váha váží do 111g s přesností 0,01g.



Použité baterie 2 x AAA, před prvním použitím vyndejte ochranu baterie před vybitím.

### **Základní vážení:**

Položte váhu na pevný rovný horizontální povrch a stiskněte tlačítko „ON/TARE“.

Počkejte, dokud se na displeji neobjeví „0,0“, poté můžete vážit.

Stiskem tlačítka „CAL/MODE“ můžete volit měrné jednotky vážení.

### **Funkce „TARE“:**

V případě že potřebujete vážit obsah nějaké nádoby či mističky.

Zapněte váhu stiskem „ON/TARE“, položte nádobu na váhu, stikněte znovu „ON/TARE“ a vyčkejte, dokud se na displeji neobjeví „0,0“ poté můžete plnit nádobu a vážit její obsah.

### **Kalibrace:**

Položte váhu na pevný rovný horizontální povrch a stiskněte tlačítko „ON/TARE“ pro zapnutí váhy.

Stiskněte a chvíli podržte tlačítko „CAL/MODE“, dokud se na displeji neobjeví „CAL“.

Stiskněte znovu krátce „CAL/MODE“, na displeji se objeví váha požadovaného závaží – 100g.

Položte závaží na váhu a počkejte 3 sekundy.

Na displeji se objeví „PASS“ a váha se vrátí do vážícího módu, kalibrace je hotová.

### **Funkce automatického vypnutí:**

Váha se automaticky sama vypne po 30 sekundách nečinnosti.

### **Chybové symboly na displeji:**

(Lo) nebo (88888) – slabá baterie, vyměňte obě baterie AAA

(O\_LD) – váha je přetížena nad svou kapacitu

(UNST) – nestabilní nebo nerovný povrch, položte váhu na rovný stabilní povrch.