



## NÁVOD K POUŽITÍ Garland ONE TOP elektrický propagátor

Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Produkt byl vyroben v souladu se všemi bezpečnostními normami.

**Důležité:** Dodržujte všechny obecné bezpečnostní pokyny pro zacházení s elektrickými spotřebiči.  
**Nikdy produkt neponořujte do vody.** Vodotěsná je pouze bílá miska pro rostliny.

Pro zdravé zakořenění potřebujete teplo, vlhko a světlo. ONE TOP propagátor je po zapojení do dítě nastaven na udržování stabilní teploty hlíny mezi 18 – 22°C. Pozor, jedná se o teplotu hlíny, teplota vzduchu je vždy o pár stupňů vyšší.

Vlhkost i teplotu také regulujete pomocí regulačních klapek v horní části krytu. Ideální je umístit propagátor na dostatečně osvětlené místo.

Důležité, ONE TOP má jednoduchý termostat udržující v substrátu výše zmíněnou teplotu, ale nebere v potaz teplotu vzduchu. Příliš teplé prostředí může zvednout teplotu v propagátoru až o 8°C. Pokud okolní teplota je stejná jako ideální teplota vzduchu pro klíčení, nechte propagátor vypnutý a zapínejte ho například jen v noci, kdy je chladněji.