

Co dělat, když se na displeji řady L zobrazuje kód 80

Kód „80“ znamená, že čerpadlo běží nebo se pokouší spustit, ale nevyužívá dostatek energie.

To může být způsobeno dvěma věcmi: -

1 - Čerpadlo neběží

- Sejměte zadní kryt
 - Zkontrolujte, zda jsou konektory vodičů čerpadla správně připojeny k desce plošných spojů
 - Zkuste to znovu stisknutím červeného tlačítka
- Pokud je kód 80, skvělé, opravte zadní kryt
 - Pokud zůstane kód 80, jedná se pravděpodobně o poruchu motoru a bude nutné ji vyměnit
 - Kontaktujte dodavatele / velkoobchodníka

2 - Čerpadlo běží, ale nečerpá

- Zkontrolujte přívod vody
 - Ujistěte se, že je vstupní filtr zcela ponořen ve vodě
 - Ujistěte se, že mezi barelem/zdrojem vody a čerpadlem nedochází k únikům vody
 - Ujistěte se, že zařízení Anti-sifon NENÍ namontováno na přívodní trubici
Mělo by být na výstupní trubce vpravo
- Vše výše v pořádku
 - Nasaďte kousek hadičky na stříkačku
 - Připojte druhý konec hadičky k výstupu čerpadla
 - Zatímco čerpadlo běží, zatáhněte za stříkačku a nasávejte vodu čerpadlem
 - Poznámka k čerpadlu by se měla změnit a mělo by začít čerpat vodu, problém vyřešen Pokud ne, budete muset provést postup čištění čerpadla: <https://www.youtube.com/watch?v=mQWB46xqDdQ> .

Poznámka: že potřebujete šroubovák PH1

Poznámka: Uvnitř ovladače je náhradní ventil (malá pryžová fólie s výřezy), který lze v případě potřeby vyměnit, když je čerpadlo otevřené

- Pokud čerpadlo stále nefunguje, kontaktujte dodavatele / velkoobchodníka a požádejte o výměnu