

## Návod na použití ROOT!T digitální termostat

### Sestavení

1. Umístěte sondu teploměru do boxu tak, aby nebyla v dosahu vody cca 2,5 – 3,5 cm nad květináčky.
2. Zapojte vyhřívací těleso nebo podložku do zásuvky termostatu.
3. Zapojte termostat do sítě.



### Programování

1. Pro vstup do nastavení teploty držte 3 vteřiny tlačítko „SET“. Za použití tlačítek se šipkami nastavte požadovanou teplotu. Stiskněte krátce znovu „SET“ pro uložení nastavené teploty.
2. Pokud stisknete tlačítko „SET“ krátce znovu, uvidíte na displeji navolenou teplotu. Jinak displej zobrazuje aktuální teplotu snímanou teplotní sondou na konci kabelu.
3. Pro změnu jednotek teploměru na °C stiskněte „V“ (šipku dolů) a držte 3 vteřiny. Pokud chcete změnit jednotky na °F stiskněte „A“ (šipku nahoru) a držte 3 vteřiny.

Po zapojení do sítě se rozsvítí kontrolka „Power“, kontrolka „Heating“ svítí pouze dokud není dosažena naprogramovaná teplota, jakmile je teplota dosažena, vypne se napájení zásuvky a kontrolka zhasne.

Termostat automaticky vypíná při dosažení teploty 42,2.

Nepřekračujte 1000W pro zásuvku termostatu.